

## Initialisieren der Datalogic - Barcodeleser für Code 128

### Für die Firma:

Für die Initialisierung Ihres Barcodelesers müssen Sie die folgenden Barcode nach Ihrer Reihenfolge einscannen.

1.

restore default



2.

RS232



3.

Enter configuration



4.

four character header



5.

Exit and Save configuration



6.

Enter configuration



7.

DISABLES ALL THE CODES



8.

Code 128



control without transmission  
of check digit

9.

Exit and Save configuration

