
















Einstellung Barcodeleser EM3296 2D

Datum: 13.11.2018 Index: 1.0 Verfasser: J.Trost

Einstellbarcodes für Standardkonfiguration des Scanners ab FW Version 04.03.11.xx

<p>Reset auf Auslieferungszustand des Herstellers (Trigger Mode, 3ms Decode Session Timeout)</p> <p>Einstellung auf Trigger Mode</p>	 0001000 Restore All Factory Defaults	 0006010 Enter Setup	 0302000 ** Trigger Mode	 0006000 ** Exit Setup	
<p>CRLF: Mit diesem Code wird die vorherige Eingabe bestätigt und angeschlossen.</p> <p>Codes der Reihe nach abschnappen</p>	 0006010 Enter Setup	 0310020 Terminating Character CRLF (0x0D,0x0A)	 0006000 ** Exit Setup		
<p>Decode Session Timeout auf dauerhaft stellen. (die Dauer wie lange der Barcodeleser aktiv ist wird im Setup eingestellt)</p>	 0006010 Enter Setup	 0313000 Decode Session Timeout	 0000000 0	 0000160 Save	 0006000 ** Exit Setup
<p>Testbarcodes QR Code: Klein</p>		<p>Testbarcodes QR-Code: Mittel</p>		<p>Testbarcodes QR-Code: Groß</p>	
 Datafox		 http://www.datafox.de/		 http://www.datafox.de/ueber-datafox.html	