

Einstellbarcodes für Standardkonfiguration des Scanners

Grundeinstellung / basic setting:

Mit den folgenden Barcodes werden die Standardeinstellungen geladen.

The following barcodes are used to load the default settings.



WFFD980

Restore All Factory Defaults



W030002

Continuous Mode

On-Time auf 10 Sekunden setzen / set On-Time to 10 seconds:

Für die Nutzung des Barcodelesers in V4 Geräten muss die On-Time auf 10 Sekunden gesetzt werden. Scannen Sie die 5 Barcodes von links nach rechts.

To use the barcode reader in V4 devices the On-Time must be set to 10 seconds. Scan the 5 barcodes from left to right.



M00031D

Decode Session Timeout

1



D000001

1



D000000

0

0



D000000

0



D000012

Save

Ende

CRLF:

Mit diesem Code wird die vorherige Eingabe bestätigt und abgeschlossen.

With this code the previous entry is confirmed and completed.



W616021

Append CRLF

Testbarcodes QR Code: klein / small

Testbarcodes QR-Code: mittel / middle

Testbarcodes QR-Code: groß / large

Datafox

<http://www.datafox.de/>

<http://www.datafox.de/ueber-datafox.html>

