







Datalogic Quick Scan Einstellung für Datafox-Produkte

RS232 Master IV



Select RS-232 STD

USB IPC



Select USB Keyboard