


Die Leser beinhalten keine Blenden / Fronten von BEHNKE 50



Behnke-Modulleser ohne Tastatur
(ohne Behnke Frontblende)




Behnke-Modulleser mit Tastatur
(ohne Behnke Frontblende)




Verwendung in BEHNKE


1-fach Rahmen



2-fach Rahmen



3-fach Rahmen



Notwendige BEHNKE – Teile bei Verwendung in unterschiedlichen Modulrahmen

BEHNKE-Teile	Artikel-Nr.	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Zierstreifen	50-9400	2 x	2 x	2 x
Blende V2A	50-2408	1 x	1 x	1 x
Modulrahmen Gr 1	50-4901	1 x	-	-
Modulrahmen Gr 2	50-4902	-	1x	-
Modulrahmen Gr 3	50-4903	-	-	1 x

Bezugsquelle: Telecom Behnke GmbH, Gewerbepark „An der Autobahn“, Robert-Jungk-Straße 3, 66459 Kirkel, www.behnke-online.de