

10.08.2021		TS-R32	TS-R21	DF-R43 125kHz ^{1) 4)}	HID-Proximity	phg 2000 A ⁴⁾	U&Z_0 Unique	U&Z_1 Hitag 1 ¹⁾	Nedap-Leser ²⁾	DF-R45 Multi-Reader ³⁾	DF-R44 Multi-HF	DF-R42 Mifare NFC	DF-R42 Multi-ISO	DF-R43 Legic	DF-R43 Mifare	DF-R41 Mifare	HID-iCLASS	phg 3100 A	phg 1200 Legic	U&Z_5 Mifare	U&Z_7 Mifare+BLE	U&Z_6 Legic	SimonsVoss G1	SimonsVoss G2	i-Button	CX-Controller
Frequenz Frequency		125 kHz							125.1 13.56 M	125.2 13.56 M	13,56 MHz												25 kHz	-	UHF	
Unique (EM4102/EM4200)	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unique FIT	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1 (Feig)	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1 (Crypt)	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1 (Security)	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag2	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HitagS H32	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HitagS H48	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HitagS H56	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q5 / ATA5577	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedap	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titan (EM4450)	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HID (ProxKey)	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mifare Classic	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
Mifare Plus (auch Classic)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
Mifare UltraLight (auch C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
Mifare DESFire	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
Legic Prime	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Legic Advant (auch Prime)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
ISO Tags (13,56 MHz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HID (iClass)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iCode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MyD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Java Card	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SimonsVoss G1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
SimonsVoss G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
ISO18000-6C (incl. EPC Class1 Gen2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
iButton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Wiegand	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ClockData	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-

¹⁾ Hitag 2 nur Seriennummer
Hitag 2 only serial number

²⁾ Nedap-Leser müssen vom Kunden beigestellt werden.
Nedap reader must be supported by the customer.

³⁾ Bei Nedap-Ausweisen nur Hash-Value.
Hash value only with nedap.

⁴⁾ Hitag S nur Seriennummer
Hitag S only serial number

10.08.2021		TS-R32	TS-R21	DF-R43 125kHz ^{1) 4)}	HID-Proximity	phg 2000 A ⁴⁾	U&Z_0 Unique	U&Z_1 Hitag 1 ¹⁾	Nedap-Leser ²⁾	DF-R45 Multi-Reader ³⁾	DF-R44 Multi-HF	DF-R42 Mifare NFC	DF-R42 Multi-ISO	DF-R43 Legic	DF-R43 Mifare	DF-R41 Mifare	HID-iCLASS	phg 3100 A	phg 1200 Legic	U&Z_5 Mifare	U&Z_7 Mifare+BLE	U&Z_6 Legic	SimonsVoss G1	SimonsVoss G2	I-Button	CX-Controller			
Frequenz Frequency		125 kHz							125 k 13,56 M	125 k 13,56 M	13,56 MHz											25 kHz		-	UHF				
EVO 2.8 / 3.5 Pure / 5.0 Pure	Terminals	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	
EVO 3.5 Universal		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVO 4.3 / 4.6		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
PZE-MasterIV		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
PZE-MasterIV Basic		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
AE-Master IV		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
Timeboy IV		-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KYO Inloc	Boxen Boxes	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IO-Box V4		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mobil-Box V4		+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVO Intera	Zutrittsleser Access Readers	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVO Intera II		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVO Agera		+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voxio		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relino		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siedle Vario 611		-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UHF Longrange		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
IPC EVO 7.0 Webterm.	IPCs	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	
IPC EVO-Serie		+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	
IPC Vario 5.7		+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	
IPC Vario 10-17		+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	
Knaußzylinder (CX2122, CX2124, CX2126, CX2166, CX2167, CX2190)	Tür-Schlösser Door Locks	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	
Knaußzylinder (CX2162, CX2163)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	
Knaußzylinder (CX2182)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Schrankschloss (CX2192)		-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Türdrücker (CX2172)		-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
Türbeschlag (CX2174)		-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hitag 2 nur Seriennummer
Hitag 2 only serial number

²⁾ Nedap-Leser müssen vom Kunden beigestellt werden.
Nedap reader must be supported by the customer.

³⁾ Bei Nedap-Ausweisen nur Hash-Value.
Hash value only with nedap.

⁴⁾ Hitag S nur Seriennummer
Hitag S only serial number