




Beispiel: von Analogmodem zu Analogmodem



Beispiel: von Mobilfunkmodem zu Mobilfunkmodem




Beispiel: von ISDN (Festnetz) zu Mobilfunkmodem



Beispiel: von ISDN (Festnetz) zu Mobilfunkmodem (internes MC35i oder MC55)

Alle AE-IV Geräte mit integriertem GSM/GPRS-Modem



Hinweis:

Die oben aufgeführten Konfigurationen sind keine Garantie für einen Verbindungsaufbau, sie beruhen lediglich auf Erfahrungswerten. Konfigurationen, die hier nicht aufgeführt wurden, funktionieren in der Praxis in der Regel auch nicht.