

08.02.2023		TS-R32	TS-R21	DF-R43 125kHz <sup>1) 4)</sup>	HID-Proximity	phg 2000 A <sup>4)</sup>	U&Z_0 Unique	U&Z_1 Hitag 1 <sup>1)</sup>	Nedap-Leser <sup>2)</sup>	DF-R45 Multi-Reader <sup>3)</sup>	DF-R44 Multi-HF	DF-R42 Mifare NFC	DF-R42 Multi-ISO	DF-R43 Legic	DF-R46 Mifare	DF-R43 Mifare	DF-R41 Mifare	HID-iCLASS	phg 3100 A	phg 1200 Legic	U&Z_5 Mifare	U&Z_7 Mifare+BLE	U&Z_6 Legic	SimonsVoss G1	SimonsVoss G2	I-Button	CX-Controller
Frequenz   Frequency		125 kHz							125k 13,56M	125k 13,56M	13,56 MHz												25 kHz	-	UHF		
Unique (EM4102/EM4200)	125 kHz	+	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unique FIT		+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1		+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1 (Feig)		+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1 (Crypt)		+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag1 (Security)		+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitag2		+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HitagS H32		+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HitagS H48		+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HitagS H56		+	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q5 / ATA5577		+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedap		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titan (EM4450)		+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HID (ProxKey)		-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mifare Classic	13,56 MHz	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	
Mifare Plus (auch Classic)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	
Mifare UltraLight (auch C)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	
Mifare DESFire		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	
Legic Prime		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	
Legic Advant (auch Prime)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	
ISO Tags (13,56 MHz)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	
HID (iClass)		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
iCode		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
MyD		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Java Card		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
SimonsVoss G1		25 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
SimonsVoss G2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
ISO18000-6c (incl. EPC Class1 Gen2)		UHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
iButton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
Wiegand	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
ClockData	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	

<sup>1)</sup> Hitag 2 nur Seriennummer  
Hitag 2 only serial number

<sup>2)</sup> Nedap-Leser müssen vom Kunden beigestellt werden.  
Nedap reader must be supported by the customer.

<sup>3)</sup> Bei Nedap-Ausweisen nur Hash-Value.  
Hash value only with nedap.

<sup>4)</sup> Hitag S nur Seriennummer  
Hitag S only serial number

08.02.2023		TS-R32	TS-R21	DF-R43 125kHz <sup>1) 4)</sup>	HID-Proximity	phg 2000 A <sup>4)</sup>	U&Z_0 Unique	U&Z_1 Hitag 1 <sup>1)</sup>	Nedap-Leser <sup>2)</sup>	DF-R45 Multi-Reader <sup>3)</sup>	DF-R44 Multi-HF	DF-R42 Mifare NFC	DF-R42 Multi-ISO	DF-R43 Legic	DF-R46 Mifare	DF-R43 Mifare	DF-R41 Mifare	HID-iCLASS	phg 3100 A	phg 1200 Legic	U&Z_5 Mifare	U&Z_7 Mifare+BLE	U&Z_6 Legic	SimonsVoss G1	SimonsVoss G2	I-Button	CX-Controller			
Frequenz   Frequency		125 kHz							125K 13,56M	125K 13,56M	13,56 MHz												25 kHz	-	UHF					
EVO 2.8 / 3.5 Pure / 5.0 Pure	Terminals	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	
EVO 3.5 Universal		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EVO 4.3 / 4.6		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	
PZE-MasterIV		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	
PZE-MasterIV Basic		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
AE-Master IV		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	
Timeboy IV		-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KYO Inloc	Boxes	+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IO-Box V4		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Mobil-Box V4		+	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EVO Intera	Zutrittsleser Access Readers	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EVO Intera II		-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EVO Intera II MB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
EVO Agera		+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Voxio		-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Relino		-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
Siedle Vario 611		-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	
UHF Longrange		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
IPC EVO 7.0 Webterm.	IPCs	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-		
IPC EVO-Serie		+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-		
IPC Vario 5.7		+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-		
IPC Vario 10-17		+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-		
Knaufzylinder (CX2122, CX2124, CX2126, CX2166, CX2167, CX2190)	Tür-Schösser Door Locks	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-		
Knaufzylinder (CX2162, CX2163)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	
Knaufzylinder (CX2182)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	
Schrankschloss (CX2192)		-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	
Türdrücker (CX2172)		-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	
Türbeschlag (CX2174)		-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	

<sup>1)</sup> Hitag 2 nur Seriennummer  
Hitag 2 only serial number

<sup>2)</sup> Nedap-Leser müssen vom Kunden beigestellt werden.  
Nedap reader must be supported by the customer.

<sup>3)</sup> Bei Nedap-Ausweisen nur Hash-Value.  
Hash value only with nedap.

<sup>4)</sup> Hitag S nur Seriennummer  
Hitag S only serial number